


Paramount

CHAUFFE-PATIO GUIDE D'UTILISATION



MODÈLE: SHCDPH-SS
SHCDPH-CO
SRPH02C-OBW

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Si une odeur de gaz est perceptible :

1. couper l'alimentation en gaz de l'appareil;
2. éteindre toute flamme vive;
3. si l'odeur persiste, appeler immédiatement le fournisseur de gaz.



POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres gaz ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre.

IMPORTANT: Conserver ce Guide pour consultation ultérieure.

POUR UTILISATION EXTÉRIEURE SEULEMENT

MISES EN GARDE ET SPÉCIFICATIONS

 DANGER	RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE
	<p>Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, qui est inodore.</p> <p>Utiliser cet appareil dans un espace clos peut entraîner la mort.</p> <p>Ne jamais utiliser ce radiateur dans un espace clos comme une caravane, une tente, un véhicule ou un domicile.</p>

AVERTISSEMENT : Le montage, l'installation, le réglage, la modification, le service ou l'entretien inadéquats de ce radiateur peuvent causer des blessures, un décès ou des dommages matériels. Lire attentivement les présentes instructions de montage, d'installation, d'utilisation et d'entretien avant de monter, d'installer ou d'entretenir cet appareil.

AVERTISSEMENT

Usage extérieur exclusivement

Les bouteilles de gaz devant être utilisées doivent être fabriquées et marquées conformément aux dispositions émanant du DOT (département du transports américain).

L'entreposage de l'appareil dans un local clos n'est possible que si la bouteille de gaz est retirée.

La bouteille de GPL de 9 kg et 19 L n'est pas fournie avec le radiateur.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Clé hexagonale de 7/16 po
 Clé à fourche de 3/8 po
 Clé à ouverture réglable de 8 po de longueur
 Tournevis cruciforme

Spécifications :

Homologation	CSA
Hauteur globale	2,23 m
Diamètre du réflecteur	82 cm
Apport de chaleur nominal	40 000 BTU/h
Combustible	GPL (gaz de pétrole liquéfiés)
Alimentation en gaz	Bouteille de GPL de 9 kg
Pression d'admission	11 po C.E.
Diamètre de l'injecteur	1,9 mm
Dispositifs de sécurité	Avertisseur d'extinction de flamme et sectionnement de soupape et de veilleuse en cas d'inclinaison
Pression d'alimentation en gaz	Max. 150 PSI, min. 5 PSI

PIÈCES

1. 1 dôme réflecteur central
2. 3 éléments réflecteurs
3. 1 ensemble brûleur
4. 1 tuyau d'arrivée de gaz
5. 1 Pillier supérieur
6. 1 pillier inférieur
7. 1 cache-bouteille de gaz
8. 3 support trépied
9. 1 base porte-bouteille
10. 1 socle de poteau
11. 3M8 capuchon à visser
12. 6 M8 rondelles
13. 9M6 capuchon à visser
14. 9 vis M6x8
15. 4 vis M5x10
16. 4 vis M6x10
17. 6 vis M6x18
18. 6 M6 capuchon à visser
19. 1 détendeur- régulateur
20. 3 M8x90 goujons
21. 3 vis M8x16



PRÉCAUTIONS ET CARACTÉRISTIQUES

REMARQUE : VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES

AVERTISSEMENT

Cet appareil doit être utilisé à l'extérieur seulement.
L'utilisation de cet appareil dans un endroit fermé peut causer des blessures, la mort ou des dommages à la propriété.

Lisez ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
Cet appareil doit être installé en conformité avec les règlements et les codes en vigueur.

- Lisez ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Cet appareil doit être installé en conformité avec les règlements et les codes en vigueur.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'à des fins de chauffage.
- Si cet appareil est vendu, assurez-vous de joindre ces instructions.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- L'installation d'appareils fixes ou non mobiles doit être exécutée par du personnel qualifié et en conformité avec les codes en vigueur.
- Avant l'utilisation, vérifiez s'il y a des dommages à la tuyauterie, au régulateur, à la veilleuse ou au brûleur.
- cet appareil requiert une tuyauterie de gaz et une canalisation de gaz naturel; vérifiez auprès de votre fournisseur de gaz ou avec le revendeur de ce produit.
Vérifiez régulièrement la canalisation de gaz et la tuyauterie pour le gaz; remplacez-les s'il y a lieu.
- Ne jamais remplacer le régulateur par un autre qui n'est pas approuvé comme remplacement par le fabricant.

FONCTIONNEMENT :

- DÉBRANCHEZ l'alimentation en GPL avant de déplacer ce radiateur. Fermez la vanne d'arrêt de la bouteille de gaz après toute utilisation.
- Ne tentez pas de modifier cet appareil de quelque façon que ce soit.
EXEMPLE : l'utilisation du radiateur sans le dôme réflecteur ou l'écran rayonnant. Ne pas raccourcir le poteau d'assemblage du brûleur.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans les sous-sols ou sous le niveau du sol. On doit toujours le placer sur une surface plane et de niveau.
- Assurez-vous qu'il y a un apport suffisant d'air frais en tout temps. Pour utilisation à l'extérieur SEULEMENT.
- N'obstruez pas la circulation d'air de la combustion et de la ventilation.

- Cet appareil doit être inspecté au moins une fois l'an pour détecter la présence de fils d'araignées, d'araignées et d'autres insectes. Vérifiez ou faites vérifier ce radiateur si l'une des conditions suivantes survient :

1. Une odeur de gaz accompagnée de pointes de flammes très jaunes.
 2. Le radiateur n'atteint pas la température voulue.
 3. Le brûleur émet des bruits de claquement pendant le fonctionnement (de petits craquements sont normaux lorsque le brûleur vient d'être éteint).
- La canalisation de gaz doit être placée hors des endroits où les gens peuvent la frapper et trébucher ou dans un endroit où elle ne sera pas sujette à un bris accidentel.
 - Les enfants et les adultes devraient connaître les risques que représentent les surfaces à haute température et se tenir à l'écart pour éviter des brûlures et l'inflammation des vêtements.
 - Les jeunes enfants doivent être étroitement surveillés lorsqu'ils sont dans les environs du radiateur.
 - Les vêtements et les autres matériaux inflammables ne doivent pas être suspendus au radiateur ou placés sur ou près du radiateur.
 - Éloignez de ce radiateur les matériaux inflammables comme l'essence ainsi que les liquides et vapeurs inflammables.


RÉPARATION ET ENTRETIEN

- L'installation et les réparations doivent être exécutées par du personnel qualifié. Ce radiateur doit être inspecté avant chaque utilisation et un nettoyage est requis au moins une fois ou au besoin. Il est essentiel de garder propres le compartiment des commandes, le brûleur et les orifices de ventilation.
- Tout dispositif de protection enlevé pour réparer le radiateur doit être remis en place avant d'utiliser l'appareil.
- Ne nettoyez pas ce radiateur avec des produits inflammables ou corrosifs.
- Ne peignez pas l'écran rayonnant, le panneau de contrôle ou le dôme réflecteur.
- Tous les tests de fuites doivent être effectués avec une eau savonneuse. **N'UTILISEZ JAMAIS UNE FLAMME POUR VÉRIFIER LES FUITES.** Ces tests ne doivent pas être effectués lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- La bouteille de GPL doit être fermée lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- La tuyauterie de gaz ne doit pas être tordue.
- Gardez les orifices de ventilation libres de tout débris.

Avertissement:
Il est de la responsabilité de l'installateur
d'assembler l'appareil correctement.

Étape 1 – Fixez les montants à la base de la
bouteille Placez les montants sur le dessus
de la base de la bouteille et fixez à l'aide de 3
boulons M8 X 16.


Étape 1



MONTAGE


Étape 2 – Fixez le support pour les montants aux montants

Placez le support pour les montants sur le dessus des montants à l'aide de 6 boulons M6 X 18 et de 6 capsules à vis M6.




Étape 3 – Fixez la partie inférieure de la tige principale à l'assemblage de la base

Fixez la partie inférieure de la tige principale aux montants à l'aide de 4 boulons M6 X 10.




MONTAGE

Étape 4 – Fixez la partie supérieure à la partie inférieure de la tige principale
Vissez la partie supérieure de la tige principale sur sa partie inférieure, tel qu'illustré, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les deux parties de la tige soient solidement fixées l'une à l'autre.




Étape 5 – Fixez le couvercle de bouteille aux montants.
Fixez le couvercle de bouteille aux montants.




MONTAGE

Étape 6 – Fixez les tiges filetées aux deux extrémités à l'ensemble brûleur. Fixez les 3 tiges filetées aux deux extrémités M8 X 90 à l'ensemble brûleur




Étape 7 – Fixez le boyau du gaz à l'ensemble brûleur. Glissez le boyau du gaz vers le haut , à travers la tige principale et sortez-le par le haut; branchez le boyau à l'ensemble brûleur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Branchez ensuite l'ensemble brûleur à la tige principale à l'aide de 4 boulons M5 X 10.




MONTAGE

Étape 8 – Installez le réflecteur sur le dessus de l'ensemble brûleur. Placez 3 rondelles M8 sur le dessus des 3 tiges filetées aux deux extrémités. Installez le réflecteur assemblé sur le dessus des tiges filetées aux deux extrémités. Placez ensuite les 3 rondelles M8 restantes sur le dessus des tiges filetées aux deux extrémités et fixez à l'aide des 3 écrous à ailettes.



Étape 9 – Branchez le boyau du gaz à la bouteille de gaz (non fournie)


Attachez le boyau du gaz au régulateur à l'aide de la clé à fourche et de la clé à ouverture variable 3/8 de po. Fixez le régulateur à la bouteille de gaz et vissez solidement. Placez la bouteille sur l'assemblage de la base.



Étape 10 – Vérifiez les fuites


Votre chauffe-terrace de patio a été vérifiée à l'usine pour toutes les fuites pouvant survenir aux branchements. Pour faire la vérification des fuites du boyau de gaz, du régulateur et de la bouteille de gaz :

- 1) Préparez une solution d'eau savonneuse en mélangeant une partie de savon liquide à trois parties d'eau.
- 2) Utilisez une bouteille avec vaporisateur ou une cuillère pour enduire de solution savonneuse les branchements du boyau de gaz, du régulateur et de la bouteille de gaz.
- 3) Vérifiez si des bulles se forment aux branchements.
- 4) Si vous n'observez aucune bulle, cela signifie qu'il n'y a pas de fuite.
- 5) Si des bulles apparaissent, il y a une fuite. Dévissez ce branchement et revissez-le bien.
- 6) Si la fuite persiste, faites appel à un technicien qualifié.
- 7) Il est recommandé d'utiliser un ruban de téflon, tel que celui utilisé par les plombiers, sur le filetage des branchements afin de les rendre étanches.




MONTAGE

Étape 11 – Descendez le couvercle de bouteille sur sa base
Descendez le couvercle de bouteille sur sa base



Étape 12- Débranchez la bouteille lors de l'entreposage ou du transport

- 1) Éteignez la chauffeurette.
- 2) Fermez la valve de la bouteille de gaz.
- 3) Soulevez le couvercle de bouteille jusqu'au-dessus des montants.
- 4) Défaites les vis de la bouteille et du régulateur.
- 5) Débranchez le régulateur de la bouteille



Avertissement : ne tentez pas d'utiliser la chaufferette tant que vous n'avez pas entièrement lu les directives et bien compris toutes les précautions à prendre. L'omission de faire ce qui précède peut entraîner des blessures corporelles sérieuses, le décès et / ou des dommages à la propriété.

Avant d'ouvrir l'alimentation en gaz (position « ON »)

Votre chaufferette a été conçue et approuvée pour une UTILISATION À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT. Ne l'utilisez PAS à l'intérieur d'un immeuble ou de tout autre espace clos. Assurez-vous que l'espace ambiant est libre de tout matériel combustible, essence et autres vapeurs ou liquides inflammables. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées. Assurez-vous que tous les branchements de gaz sont étanches et qu'il n'y a pas de fuite. Assurez-vous que le panneau d'accès est libre de débris. Assurez-vous que tout élément retiré pendant l'assemblage ou l'entretien est replacé et bien fixé avant l'allumage.

Avant l'allumage

La chaufferette devrait toujours être soigneusement vérifiée avant chaque utilisation et, au moins une fois par année, par un technicien en qualifié. Si vous désirez rallumer une chaufferette qui est encore chaude, attendez au moins 5 minutes avant de tenter de la rallumer. Notre chaufferette a été soumise à un processus d'assurance de la qualité. L'allumage devrait réussir 8 fois sur 10.

MODE D'EMPLOI POUR L'ALLUMAGE

- 1) Tournez le bouton de commande à la position « OFF ».
- 2) Ouvrez complètement la valve du gaz.
- 3) Enfoncez le bouton de commande et tournez-le, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à la position « IGNITE », puis à la position « PILOT ». Ceci aura pour effet d'allumer le pilote. Si nécessaire, continuez d'enfoncer et de tourner le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le pilote s'allume (vous entendrez 2 bruits de déclics).
- 4) Une fois le pilote allumé, gardez le bouton de contrôle enfoncé pendant au moins 30 secondes. Après 30 secondes, relâchez le bouton de commande.
- 5) Si le pilote ne reste pas allumé, répétez les étapes 3 et 4.
- 6) Si le pilote ne reste toujours pas allumé, faites alors ce qui suit :
 - a) Enfoncez le bouton de commande du gaz et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à la position « IGNITE », puis à la position « PILOT »
 - b) Gardez enfoncé le bouton de commande. Entrez un briquet à tige longue dans l'ouverture d'allumage, situé au bas de la grille radiante, afin d'allumer le pilote.
 - c) Répétez l'étape 4.
- 7) Enfoncez et tournez le bouton de commande du gaz dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à la position « LOW », relâchez le bouton et placez-le à « LOW ». Si vous désirez augmenter la température, enfoncez le bouton de commande et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à la position « HIGH ». Note : L'apparence de la flamme à la grille radiante devrait faire l'objet d'une inspection visuelle chaque fois que la chaufferette est utilisée. Normalement, la flamme est bleue, mais une petite partie jaune dans la flamme est acceptable. Si les flammes sortent de la grille radiante ou s'il y a des dépôts noirs qui se sont accumulés sur la grille radiante ou sur le réflecteur, fermez immédiatement la chaufferette de patio. La chaufferette ne devrait pas être utilisée à nouveau tant qu'elle n'a pas été nettoyée ou réparée par un technicien qualifié pour le gaz naturel. Si vous éprouvez des problèmes d'allumage, fermez la chaufferette et l'alimentation en gaz, puis consultez la section « Dépannage » à la page 17.

AVERTISSEMENT




POUR VOTRE SÉCURITÉ :

Si, à n'importe quel moment, vous ne pouvez allumer le brûleur et vous détectez une odeur de gaz, attendez 5 minutes pour permettre au gaz de se dissiper avant de tenter d'allumer la chaufferette. Si, après 1 minute, vous ne pouvez toujours pas allumer le brûleur, attendez 5 minutes pour permettre aux vapeurs inflammables de se dissiper avant de tenter d'allumer la chaufferette à nouveau.

AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

Ne touchez PAS et ne déplacez PAS la chaufferette pendant au moins les 45 minutes qui suivent son fonctionnement. Permettez à la grille et au dôme de refroidir avant d'y toucher.



ATTENTION : Évitez d'inhaler les vapeurs émanant de la première utilisation de la chauffeurette. Une fumée et une odeur provenant de la combustion des huiles utilisées pendant le processus de fabrication apparaîtront. Cette fumée et cette odeur se dissiperont après environ 30 minutes. La chauffeurette ne devrait PAS produire de fumée noire épaisse.

NOTE : Le brûleur peut être bruyant lorsqu'il est allumé pour la première fois. Pour éliminer un bruit excessif provenant du brûleur, tournez le bouton de commande à la position « LOW ». Tournez ensuite le bouton au degré de chaleur désiré.

Lorsque la chauffeurette fonctionne (position « ON ») :

La grille radiante prendra la couleur d'un rouge incandescent à cause de la chaleur intense. Cette couleur est davantage visible le soir.

Le brûleur émettra des languettes de flammes bleues. Ces flammes ne doivent pas être jaunes ni produire de fumée noire, ce qui est un signe d'obstruction du passage de l'air à travers les brûleurs.

Vérification de la pression de fonctionnement

Si la flamme est très courte, c'est que la pression de l'alimentation n'est pas suffisante.

Allumage

- 1) Tournez le bouton de commande à la position « OFF ».
- 2) Attendez cinq (5) minutes avant de rallumer le pilote.
- 3) Répétez les étapes en commençant par l'étape 2 de la page 12.

Avant de partir

- 1) Tournez le bouton de commande et le contrôle de la valve de la bouteille à la position « OFF ».
- 2) Ne laissez jamais la chauffeurette de patio sans surveillance pendant qu'elle fonctionne.

MODE D'EMPLOI POUR ÉTEINDRE LA CHAUFFERETTE

- 1) Enfoncez et tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la position « OFF ».
- 2) Tournez le bouton de commande de la valve de la bouteille dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la position « OFF », lorsque vous n'utilisez pas la chauffeurette.

Note : Une légère décoloration de la grille radiante est normale après usage.



Cas de fuite de gaz

- 1) Tournez le bouton de commande à la position « OFF ».
- 2) Tournez le bouton de commande de la valve de la bouteille à la position « OFF ».
- 3) Attendez 5 minutes pour permettre au gaz de se dissiper.
- 4) Si l'odeur persiste, appelez immédiatement le fournisseur de gaz.

Avertissement

La chauffeurette sera chaude après son utilisation.

Manipulez avec une extrême précaution.



EMPLACEMENT DE LA CHAUFFERETTE LORS DE SON UTILISATION

PRENEZ GARDE: LORSQUE CERTAINS OBJETS OU MATÉRIAUX SONT PLACÉS AU-DESSUS, À CÔTÉ OU EN DESSOUS DE CETTE CHAUFFERETTE PENDANT QU'ELLE FONCTIONNE, CAR ILS SERONT SOUMIS À UNE CHALEUR RADIANTE INTENSE ET POURRAIENT AINSI SE RETROUVER SÉRIEUSEMENT ENDOMMAGÉS.

Cette chaufferette doit principalement servir au chauffage des patios extérieurs, terrasses, spas, piscines et autres aires extérieures et ouvertes.


Assurez-vous toujours d'avoir une ventilation adéquate autour de la chaufferette. Respectez les tolérances relatives à l'espacement indiquées sur le schéma de la Figure 1.

Les zones de dégagement minimum, montrées à la Figure 1, doivent être respectées en tout temps.

L'installation doit être conforme aux codes locaux en vigueur ou, en l'absence de tels codes, aux normes relatives à l'entreposage et la manutention du gaz de pétrole liquéfié, ANSI/NFPA 58-1986 ou de leur version ou modification la plus récente. En ce qui concerne le Canada, la dernière norme CAN1-B149 s'applique.

Cette chaufferette doit être installée sur une surface solide, stable et à niveau.

Ne l'utilisez jamais dans un environnement où il y a des risques d'explosion. Gardez loin des endroits où de l'essence ou autres liquides ou vapeurs inflammables sont entreposés ou utilisés.



Vérifiez la tuyauterie :

L'installation d'appareils fixes ou non mobiles doit être exécutée par du personnel qualifié et en conformité avec les codes en vigueur.

Avertissement : Cet appareil requiert une tuyauterie de gaz et une canalisation de gaz naturel; vérifiez auprès de votre fournisseur de gaz ou avec le revendeur de ce produit.

UNE FOIS L'AN AU MOINS, vérifiez toute la tuyauterie de gaz et toute la canalisation de gaz naturel pour identifier tout dommage; s'il y a dommage, abrasion ou usure, remplacez la tuyauterie ou la canalisation.

Avant l'utilisation, vérifiez s'il y a des pièces endommagées et inspectez la tuyauterie depuis l'appareil jusqu'à la canalisation de gaz naturel. S'il y a dommage, abrasion ou usure, remplacez la tuyauterie avec la pièce numéro 4.

Vérifiez les flammes :

L'apparence de la flamme au niveau de l'**écran rayonnant** doit être **vérifiée visuellement** lorsque le radiateur fonctionne.

La flamme normale est bleue et un peu de jaune est acceptable.

Si les flammes dépassent la surface de la grille de l'écran rayonnant, s'il y a des retours de flammes ou si des plaques noires s'accumulent sur l'écran rayonnant ou sur le réflecteur, le radiateur doit être **fermé** immédiatement.



Le radiateur ne doit pas être utilisé tant qu'il n'est pas réparé ou révisé.

Entretien et nettoyage

Pour vous assurer que ce radiateur continue à donner un rendement exceptionnel pendant de nombreuses années, effectuez régulièrement les opérations d'entretien suivantes :

- Gardez les surfaces extérieures propres.
 - Utilisez une eau savonneuse et chaude pour le nettoyer. N'utilisez jamais de produits inflammables ou corrosifs.
 - Lorsque vous nettoyez l'appareil, gardez au sec et à tout moment, les zones entourant le brûleur et la veilleuse. Si les commandes de gaz ont été exposées à l'eau de quelque façon, n'essayez PAS de l'utiliser. Elles doivent être remplacées.
- La circulation de l'air doit être libre. Il est essentiel de garder propres le compartiment des commandes, le brûleur et les orifices de ventilation. Les signes d'obstruction possible sont :
 - Une odeur de gaz accompagnée de pointes de flammes très jaunes.
 - Le radiateur n'atteint PAS la température voulue.
 - La luminosité du radiateur est très irrégulière.
 - Le radiateur émet des claquements.
- Des araignées et insectes peuvent faire leur nid dans le brûleur ou dans les orifices. Cette condition dangereuse peut endommager le radiateur et compromettre sa sécurité. Nettoyez les orifices du brûleur avec un nettoyeur pour tuyauterie à haut rendement. L'air comprimé peut dégager les particules plus petites.
- Les dépôts de carbone constituent un risque d'incendie. Nettoyez le dôme et le réflecteur avec une eau savonneuse et chaude si vous remarquez des dépôts.
- **UNE FOIS L'AN AU MOINS**, vérifiez la partie de la tuyauterie à l'intérieur du poteau.

Vérification visuelle



**AVERTISSEMENT
POUR VOTRE SÉCURITÉ :**

Ne touchez PAS et ne déplacez pas le radiateur pendant les 45 minutes suivant son arrêt. Laissez refroidir tous les éléments du brûleur avant de toucher

REMARQUE

Dans un environnement salin (comme au bord de la mer), la corrosion apparaît plus rapidement qu'en temps normal. Examinez fréquemment les endroits corrodés et réparez-les sans tarder.

ENTREPOSAGE:

Etre chaque utilisation:

- Tournez le bouton de réglage à la position Arrêt
- Tournez la vanne d'alimentation du gaz naturel en position Arrêt
- Entrez le radiateur en position debout dans un endroit à l'abri des éléments (comme la pluie, la neige, la grêle, la poussière et les débris)
- Si désiré, couvrez le radiateur pour protéger les surfaces et pout aider à éliminer les débris dans les orifices de ventilation.

Entreposage de longue durée et transport:

- Tournez le bouton de réglage à la position Arrêt
- Débranchez le canalisation de gaz naturel et déplacez le radiateur dans un endroit sûr et bien ventilé à l'extérieur. Ne Pas entreposer dans un endroit où la température dépasse 125 degrés F (50 degrés C)
- Entrez le radiateur en position debout dans un endroit à l'abri des éléments (comme la pluie, la neige, la grêle, la poussière et les débris) Si désiré, couvrez le radiateur pour protéger les surfaces et pout aider à éliminer les débris dans les orifices de ventilation.

REMARQUE

Attendez que le radiateur ait refroidi avant de le couvrir.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La veilleuse ne s'allume pas	La vanne du gaz est fermée	Ouvrez la vanne
	Réserveur vide	Remplir le réservoir de GLP
	Buse obstruée	Nettoyez ou remplacez la buse
	Air dans le système d'alimentation	Purguez toutes les canalisations
	Fuite du raccordement	Vérifiez tous les raccords
La veilleuse s'éteint	Il y a des débris autour de la veilleuse	Nettoyez cette zone
	Fuite de raccordement	Serrez le raccord
	Thermocouple défectueux	Remplacez le thermocouple
	Fuite de gaz dans la tuyauterie	Vérifiez les raccords
	Pression de gaz trop basse	Réserveur presque vide
Le brûleur ne s'allume pas	La pression est trop basse	La pression de la ligne d'alimentation est insuffisante
	Buse obstruée	Retirer, nettoyer et replacer
	Le bouton de réglage est fermé	Ouvrez le bouton de réglage
	Thermocouple défectueux	Remplacez le thermocouple
	Assemblage de la veilleuse courbé ou mal placé	Remplacez correctement la veilleuse et essayez à nouveau

Besoin d'aide?
 Composez notre numéro sans frais au
1-800-561-5550 ou
 communiquez avec nous par courriel à l'adresse
part@jrhome.com

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN – CLIENTS DU CANADA IMPORTANT

Ne PAS

retourner au magasin d'origine. Veuillez appeler notre Service d'assistance téléphonique sans frais au 1-800-561-5550. Pour le Service à la clientèle et les garanties envoyez un courriel à : parts@jrhome.com. Les heures d'ouverture sont de 7h00 à 15h00 HNP, du lundi au vendredi.

GARANTIE

Ce produit a été inspecté, testé et emballé avec soin afin d'éviter tout risque de bris durant l'expédition. Si vous constatez que, dans des conditions normales d'utilisation, l'une des pièces présente un défaut de matériau ou de fabrication, à l'exception des ampoules et des fusibles*, dans un délai de un an suivant la date d'achat, la pièce défectueuse sera réparée ou remplacée. En vertu de la présente garantie, la responsabilité de l'entreprise consiste, à sa discrétion, à remplacer ou à réparer la pièce défectueuse. Tous les frais ou dommages découlant de l'installation, du retrait ou du transport de l'appareil relèvent de la responsabilité du propriétaire et ne sont nullement couverts par la présente garantie. Le propriétaire assumera tous les autres risques découlant de l'utilisation ou du mauvais usage du produit. La garantie sera nulle si l'entreprise juge que la défectuosité ou la défaillance du produit découle d'un accident, d'une altération, d'un mauvais usage, d'une utilisation abusive, d'une installation ou d'un retrait effectué inadéquatement, d'un branchement à une source d'alimentation inadéquate de la part du propriétaire. L'entreprise n'assumera aucune autre obligation ni responsabilité par rapport à ce produit et n'autorise personne ni aucune entité à assumer d'autres obligations et responsabilités. * Les ampoules et les fusibles ne sont pas couverts par la présente garantie.

Si vous avez des questions au sujet de la garantie ou du service, veuillez composer notre numéro sans frais : 1-800-561-5550

Importé par J&R Home Products Ltd.
Visitez notre site à l'adresse suivante : www.jrhome.com
Fabriqué en Chine