


Paramount

CHAUFFERETTE DE PATIO MANUEL D'UTILISATION

Modèle # PH08-SS
32500BtU

Chaufferette à flamme



AVERTISSEMENT

. Lisez ces instructions attentivement avant d'utiliser cet appareil. L'appareil doit être utilisé conformément à ces instructions ainsi qu'aux règlements en vigueur. L'utilisation de cet appareil dans des endroits fermés est dangereux et INTERDIT.

- Vérifiez tous les joints pour des fuites après chaque remplissage de la bonbonne.
- Ne vérifiez jamais les fuites avec une allumette ou une flamme nue.
- N'entreposez pas d'essence ni d'autre liquide ou vapeur inflammable près de cet appareil ou de tout autre appareil.
- N'entreposez pas une bonbonne à basse pression qui n'est pas raccordée près de cet appareil ou de tout autre appareil.
- N'utilisez pas d'appareils électriques près de la chaufferette.

** POUR VOTRE SÉCURITÉ **

Si une odeur de gaz est perceptible :

1. couper l'alimentation en gaz de l'appareil;
2. éteindre toute flamme vive;
3. si l'odeur persiste, appeler immédiatement le fournisseur de gaz.

⚠ AVERTISSEMENT

Le montage, l'installation, le réglage, la modification, le service ou l'entretien inadéquats peuvent causer des blessures ou des dommages matériels. Veuillez lire attentivement les présentes consignes avant de monter, d'installer ou d'entretenir cet appareil.

POUR UTILISATION EXTÉRIEURE SEULEMENT

Le défaut de se conformer aux mises en garde et aux directives de fonctionnement contenues dans le présent guide pourrait provoquer de graves dommages matériels et des blessures.

NOTE IMPORTANTE: Lire le présent manuel avant de faire fonctionner l'appareil et en suivre toutes les directives.

Ne pas retourner au détaillant.
Questions? Besoin d'aide?
Communiquez avec J&R Home products Ltd. au (800) 561-5550



DANGER



RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, qui est inodore.

Utiliser cet appareil dans un espace clos peut entraîner la mort.

Ne jamais utiliser ce radiateur dans un espace clos comme une caravane, une tente, un véhicule ou un domicile.

AVERTISSEMENT

Usage extérieur exclusivement

Les bouteilles de gaz devant être utilisées doivent être fabriquées et marquées conformément aux

L'entreposage de l'appareil dispositions émanant du DOT (département du transports américain). dans un local clos n'est possible que si la bouteille de gaz est retirée.


Vous devez fournir le gaz propane ainsi que la bonbonne. N'utilisez que des bonbonnes standard de 20 lb.de propane.

La pression d'admission du gaz doit être réglée à 11 po de colonne d'eau à l'aide d'un régulateur de pression autorisé.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Tournevis à tête Phillips
Solution de détection de fuite
Clé de 8 po à réglage rapide

Si vous avez des questions au sujet de la garantie ou du service, veuillez composer notre numéro sans frais : 1-800-561-5550



Débranchez la bouteille de propane (GPL) avant de déplacer le radiateur. Après l'emploi fermez le robin et propane.

PRÉCAUTIONS

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.



AVERTISSEMENT

Cet appareil doit être utilisé à l'extérieur seulement.

L'utilisation de ce produit dans un endroit fermé peut causer des blessures, le décès ou endommager la propriété.

Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation.

Cet appareil doit être installé conformément aux règlements en vigueur.

- N'importe quelle réparation sur la chauffe-patio doit être faite par une personne certifiée
- N'utilisez pas la chaufferette dans un environnement où il y a des matières volatiles.
- Gardez la chaufferette loin des endroits où de l'essence ou autres liquides ou vapeurs inflammables sont entreposés.
- Veuillez vérifier que l'appareil ne comporte pas de parties endommagées telles que boyaux, régulateurs, pilote ou brûleur avant chaque utilisation.
- Débranchez la bonbonne de gaz de pétrole liquéfiés avant de déplacer la chaufferette.
- Ne tentez pas de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit, par exemple en utilisant la chaufferette sans son couvercle réflecteur ou sans son écran chauffant.
- N'utilisez pas l'appareil dans un sous-sol ou dans un endroit qui est en dessous du niveau du sol. Celui-ci doit toujours être placé sur une surface solide et à niveau.
- Assurez-vous toujours que la ventilation est adéquate. Cet appareil est destiné à un **USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.**
- Ne remplacez jamais le régulateur par une pièce autre que celle qui est recommandée par le fabricant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des nettoyants corrosifs ou inflammables.
- N'appliquez pas de peinture sur l'écran chauffant, le panneau de contrôle ou le couvercle réflecteur.
- Fermez l'alimentation de la bonbonne de gaz de pétrole liquéfiés lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil sous la pluie. Prenez garde de ne pas éclabousser le tube de verre avec des liquides lors de l'utilisation.
- Gardez hors de la portée des enfants. Prenez garde de ne pas faire tomber la chaufferette, ce qui pourrait briser le tube de verre et provoquer des blessures.
- Ne déplacez pas la chaufferette pendant qu'elle fonctionne.
- L'appareil devrait être vérifié au moins une fois par année pour s'assurer qu'il n'est pas bloqué par des araignées, des insectes ou leurs nids.
- Vérifiez immédiatement la chaufferette dans les cas suivants :
 1. Il y a une odeur de gaz lors de son utilisation.
 2. L'appareil n'atteint pas sa température.
 3. Le brûleur produit des bruits d'éclatement lors de son utilisation (un bruit léger d'éclatement est normal lorsque le brûleur vient d'être éteint après avoir été utilisé).
- Si vous sentez une odeur de gaz, fermez la valve immédiatement. Si l'odeur persiste, communiquez immédiatement avec le détaillant ou le fournisseur de gaz.

- Le boyau du propane et les éléments du régulateur doivent être placés hors des endroits passants où ils pourraient provoquer des chutes ou être endommagés accidentellement.
- Les enfants et les adultes doivent se méfier des surfaces chaudes dangereuses et doivent se tenir à distance afin d'éviter de brûler ou mettre le feu à leurs vêtements.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés de près lorsqu'ils se trouvent à proximité de la chaufferette.
- Les vêtements ou autres matériels inflammables ne doivent pas être suspendus ou placés sur ou près de la chaufferette.
- Tout panneau protecteur ou autre élément de protection qui est retiré lors de l'entretien de la chaufferette doit être remplacé avant son utilisation.
- L'installation et les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. La chaufferette devrait être vérifiée avant son utilisation et un nettoyage peut être requis au moins une fois par année ou au besoin. Il est impératif que le compartiment de contrôle, le brûleur et les éléments de circulation d'air de la chaufferette soient gardés propres.
- Gardez l'emplacement de la chaufferette libre de tout matériel combustible, tel que l'essence et autres liquides et vapeurs inflammables.
- Évitez de bloquer les passages de combustion et de ventilation.
- Gardez les ouvertures de ventilation du réceptacle de la bonbonne libre de tout débris. L'appareil devrait être vérifié au moins une fois par année pour le garder libre d'araignées, d'insectes et de leurs nids.
- Évitez de bloquer les ouvertures de ventilation du réceptacle de la bonbonne.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- Fermez la valve de gaz de la bonbonne ou du régulateur avant de déplacer l'appareil.
- Les tubes et boyaux flexibles doivent être remplacés aux intervalles indiqués.
- Utilisez uniquement le gaz et le type de bonbonne prescrits par le fabricant.
- En cas de vent violent, on doit prendre précaution pour éviter le renversement de l'appareil.
- Utilisez l'appareil à l'extérieur et dans des endroits adéquatement aérés.
- Un endroit adéquatement aéré doit comporter une surface ouverte d'au moins 25 %.
- La surface est composée de la somme des surfaces des murs.
- L'alimentation en gaz doit être coupée au niveau de la bouteille de GPL lorsque l'appareil n'est pas employé.
- Ne rangez pas une bouteille de GPL de rechange sous l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne remplissez jamais une bouteille à plus de 80 pour cent.

NOTE : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ QUI SUIVENT

Lorsque vous remplacez la bonbonne, assurez-vous qu'il n'y a aucune flamme nue dans les environs. Évitez de tordre le boyau flexible pendant que vous l'utilisez. N'utilisez JAMAIS l'appareil là où il y a risque d'incendie.

AVERTISSEMENT : L'appareil doit être utilisé à l'EXTÉRIEUR SEULEMENT.

AVERTISSEMENT : L'installation d'appareils fixes doit être effectuée par des personnes compétentes et être conforme aux codes professionnels en vigueur. Vérifiez régulièrement le boyau de gaz et remplacez-le au besoin.

AVERTISSEMENT : Cet appareil nécessite l'utilisation d'un régulateur. Vérifiez auprès de votre fournisseur de gaz. Vérifiez également que le joint d'étanchéité du régulateur est ajusté correctement et remplit son rôle.

**** POUR VOTRE SÉCURITÉ ****

Si une odeur de gaz est perceptible :

1. couper l'alimentation en gaz de l'appareil;
2. éteindre toute flamme vive;
3. si l'odeur persiste, appeler immédiatement le fournisseur de gaz.

Les matériaux étant considérés combustibles sont le bois, le papier pressé, les fibres végétales, le plastique, le plexiglas et les autres matériaux susceptibles de s'enflammer et de brûler. De tels matériaux doivent toujours être considérés comme combustibles, même s'ils ont été traités avec des produits ignifuges. Un espace additionnel autour de la chaufferette peut être nécessaire lorsque vous disposez près de celle-ci des objets de verre, recouverts de peinture ou pouvant être endommagés par une chaleur radiante ou à convection.

Le boyau de raccordement doit être placé hors des zones de circulation où il pourrait devenir un obstacle et causer des chutes. Le boyau ne doit pas entrer en contact avec des surfaces chaudes ou tranchantes, que ce soit pendant l'utilisation ou lorsqu'il est remis. Une vérification visuelle doit être effectuée avant chaque utilisation de la chaufferette. Si une usure ou abrasion est visible, ou si le boyau est fendu, il doit être remplacé avant d'utiliser la chaufferette. Vous pouvez vous procurer un boyau de remplacement auprès du manufacturier. Vérifiez le boyau régulièrement (au moins une fois par mois et chaque fois que la bonbonne est remplacée).

N'UTILISEZ PAS de régulateur de pression ou de boyaux autres que ceux fournis avec l'appareil. Les pièces de remplacement doivent être conformes aux spécifications. Elles peuvent être obtenues du manufacturier ou du représentant des ventes de votre région. Le raccord de sortie de la valve doit être gardé en bonne condition. Lorsque la bonbonne n'est pas utilisée, recouvrez-la d'un couvercle pare-poussière. On doit effectuer une vérification pour des fuites avec de l'eau savonneuse à chaque fois qu'une nouvelle bonbonne est raccordée. N'UTILISEZ JAMAIS d'allumette pour vérifier les fuites.

Un régulateur ajusté et certifié selon les règlements locaux de chaque pays doit être utilisé, conformément à la catégorie et à la pression utilisées localement.

Fermez la bonbonne de propane lorsque la chaufferette n'est pas utilisée. Lorsque la chaufferette est entreposée à l'intérieur, débranchez la bonbonne de propane et entreposez-la selon les règlements sur l'entreposage et la manutention des gaz de pétrole liquéfiés (c'est-à-dire ne pas l'entreposer à l'intérieur, mais dans un endroit sec et bien aéré).

Plusieurs caractéristiques techniques de sécurité ont été intégrées au design de la chaufferette de patio, notamment un interrupteur en cas de renversement. Toute modification à la chaufferette qui n'est pas décrite aux procédures d'installation pourrait compromettre la sécurité de l'appareil, en particulier ce qui suit :


- 1) NE RACCOURCISSEZ PAS la longueur du montant
- 2) NE CONTOURNEZ PAS le thermocouple de sécurité
- 3) N'UTILISEZ PAS la chaufferette sans son réflecteur

Les vêtements et autres matières inflammables ne doivent pas être suspendus sur la chaufferette ni placés sur ou près de la chaufferette. La zone qui se trouve au-dessus du montant peut devenir très chaude. Évitez tout contact direct avec ces surfaces de métal afin de prévenir les brûlures ou l'inflammation des vêtements.



EMPLACEMENT DE LA CHAUFFERETTE







- La chaufferette est conçue pour un usage extérieur seulement (voir les schémas d'espaces extérieurs ci-joints). Ne l'utilisez pas à l'intérieur ou dans des endroits clos. Assurez-vous toujours d'une ventilation adéquate d'air frais.
- N'utilisez pas la chaufferette à l'intérieur.
- N'utilisez pas la chaufferette au sous-sol ou dans des endroits clos.
- Gardez toujours la chaufferette à au moins 48 pouces de tout matériel combustible, ou à un minimum de 24 pouces du sommet et des côtés.
- Placez toujours la chaufferette sur une surface stable et à niveau.
- N'utilisez jamais la chaufferette dans une atmosphère propice aux explosions, par exemple dans les endroits où de l'essence, des liquides ou des gaz inflammables sont entreposés.
- Pour protéger la chaufferette des vents forts, ancrez bien la base au sol à l'aide de vis.





SCHÉMAS D'ESPACES EXTÉRIEURS



LES DEUX CÔTÉS DOIVENT ÊTRE OUVERTS





DIAGRAMMATICAL REPRESENTATIONS

LES DEUX CÔTÉS DOIVENT ÊTRE OUVERTS - PAGE 2





ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ



AVERTISSEMENT
NE FUMEZ JAMAIS
PENDANT LES TESTS.

L'étanchéité des raccordements du gaz de la chaufferette est vérifiée avant de quitter l'usine. Une vérification complète doit cependant être effectuée lors de l'installation, au cas où l'appareil aurait été endommagé pendant la maintenance ou aurait subi une pression excessive. La chaufferette doit être testée avec une bouteille de gaz pleine.

1. Assurez-vous que la valve de sécurité est fermée (OFF).
2. Préparez une solution savonneuse composée d'une partie de détergent liquide et d'une partie d'eau. La solution savonneuse peut être appliquée sur tous les raccordements de gaz à l'aide d'une bouteille à vaporiser, d'une brosse ou d'un chiffon. S'il y a des fuites, des bulles de savon apparaîtront.
3. Ouvrez l'alimentation en gaz (ON).
4. En cas de fuite, fermez l'alimentation du gaz. Resserrez les joints qui fuient, puis ouvrez l'alimentation à nouveau et revérifiez. Si vous voyez encore des bulles, communiquez avec votre fournisseur de gaz ou votre marchand pour obtenir de l'assistance.
5. Assurez-vous d'utiliser un ruban de téflon sur les parties filetées de tous les joints.





















INSTALLATION


Importantes précautions de sécurité

Utilisez cet appareil à L'EXTÉRIEUR SEULEMENT.

1. Cet appareil ne doit pas être installé ni utilisé à l'intérieur, dans des édifices, garages ou autres endroits fermés.
2. NE PLACEZ PAS d'articles sur ou contre l'appareil.
3. N'UTILISEZ PAS ET N'ENTREPOSEZ PAS de matières inflammables près de l'appareil.
4. N'UTILISEZ PAS l'appareil tant qu'il n'est pas complètement assemblé et que le réflecteur est en place.
5. L'installation et les réparations doivent être effectuées par des techniciens compétents. L'appareil doit être vérifié avant l'utilisation et au moins un fois par année par un technicien compétent. Des nettoyages plus fréquents peuvent s'avérer nécessaires. Il est essentiel que le compartiment de contrôle, les brûleurs et les conduits d'aération de la chaufferette et de la lumière soient gardés propres.
6. Veuillez utiliser le régulateur de pression et le boyau du gaz fournis avec la chaufferette. Si vous utilisez un régulateur et un boyau de rechange, ils doivent être conformes à la norme ANSI/UL 144.

LISTE DES PIÈCES


No. de pièce	Nom de la pièce	Qté	Illustration	Remarque
1	Plaque centrale			
2	Boîte de contrôle			Préassemblée sur la plaque centrale
3	Plaque de la base			
4	Support inférieur			
5	Support supérieur			
6	Plaque supérieure			
7	Couvercle de plaque			Préassemblé sur la plaque centrale
8	Tube de verre			Un tube de verre de rechange est fourni
9	Étouffoir			Préassemblé sur la plaque supérieure
10	Réflecteur			
11	Protecteur inférieur			
12	Tube connecteur			
13	Protecteur supérieur			
14	Support de fixation			
15	Panneau de côté			
16	Panneau du devant			Une chaîne est déjà fixée à ce
17	Vis M3 / 16			Toutes préassemblées sur leurs pièces respectives
18	Bouton			
19	Chaîne			Préassemblée sur le panneau du devant
20	Pile AA			Pièce en option (non fournie)




ASSEMBLAGE DE LA CHAUFFERETTE

Outils nécessaires :


1 Tournevis à pointe cruciforme (Phillips), 1 clé ajustable




Remplissez le réservoir d'eau plein avant l'assemblage
1. Retirez la boîte de contrôle (2) et le couvercle (7) de la plaque centrale (1) en dévissant les vis (17).




2. Assemblez solidement les 4 supports inférieurs (4) à la plaque inférieure (3) et à la plaque centrale (1) à l'aide des vis (17).




3. Assemblez les 4 supports supérieurs (5) aux supports inférieurs (4) et fixez à l'aide des vis (17). Assemblez ensuite la plaque supérieure (6) aux 4 supports supérieurs (5) à l'aide des vis (17).




4. Fixez le couvercle de plaque (7) à la plaque centrale (1) à l'aide des vis (17).




5. Installez une pile AA (20) dans la boîte de contrôle, puis fixez la boîte de contrôle (2) sous la plaque centrale (1) à l'aide des vis (17).




6. Glissez délicatement le tube de verre (8) à travers l'ouverture au centre de la plaque supérieure (6). Assurez-vous que le joint de caoutchouc est installé sur le bas du tube de verre (8). Glissez le tube de verre (8) à travers l'ouverture du couvercle de plaque (7) et déposez-le sur la plaque centrale (1). Assurez-vous que le tube de verre (8) couvre l'ouverture au milieu de la plaque centrale (1).




7. Assemblez le réflecteur (10) à l'étouffoir (9) à l'aide des vis (17).




8. Attachez les protecteurs (11) et (13) sur la structure supérieure en insérant leurs crochets dans les trous de la structure. Raccordez les deux protecteurs au tube connecteur (12). Fixez les protecteurs à l'aide des supports de fixation (14).



9. Installez les 3 panneaux de côté (15) à l'aide des vis (17). Note : Ne couvrez pas le côté où se trouve le bouton de contrôle.



10. Vissez le bouton (18) sur le panneau du devant (16). Attachez celui-ci à la plaque de la base (3) à l'aide de ses crochets. Accrochez la chaîne (19) au trou de la boîte de contrôle et refermez le panneau sur la plaque centrale : le panneau sera retenu par des aimants. Truc : La chaîne retiendra le panneau pendant que vous utilisez le contrôle.



11. Branchez le boyau à la bouteille de gaz. (La bouteille de gaz de 20 lbs n'est pas fournie avec cet appareil)
 Attachez le régulateur à la bouteille et vissez solidement. Placez la bouteille sur la base de l'appareil et fixez-la à l'aide des 3 boulons M8 x 12. Serrez bien pour éviter que la bouteille ne tombe.
 Note: Le régulateur et le boyau du gaz sont fournis



Assemblage terminé



UTILISATION

PRÉPARATION :

Vous devez vous procurer une bonbonne de propane qui est conçue pour fonctionner avec le régulateur fourni ou acheté. Suivez les instructions fournies avec le régulateur pour un bon fonctionnement du système de gaz.

Branchez le boyau à son raccord sur la boîte de contrôle.

AVERTISSEMENT :

Vérifiez toujours le boyau pour les fuites, en utilisant une solution d'eau savonneuse sur tous les joints.

Tout protecteur retiré pour l'entretien de l'appareil doit être remis en place avant d'utiliser la chaufferette. Ne remplissez jamais une bouteille à plus de 80 pour cent.




AVERTISSEMENT :

- N'utilisez jamais la chaufferette sous la pluie. Le tube de verre se brisera s'il entre en contact avec de l'eau.
- Éteignez toujours la chaufferette lorsqu'il pleut.
- N'éclaboussez pas de liquides sur le tube de verre lorsque la chaufferette fonctionne.
- Le tube de verre devient extrêmement chaud lors du fonctionnement. N'essayez pas d'y toucher et gardez les enfants à l'écart de l'appareil.
- Assurez vous d'installer la chaufferette solidement sur une surface stable. Si la chaufferette tombe, le tube de verre va se briser.
- N'utilisez pas la chaufferette si le tube de verre est craqué.

INSTRUCTIONS POUR L'ALLUMAGE

Vérifiez qu'une pile AA est présente à l'intérieur de la chambre de combustion et a une charge suffisante. Assurez-vous que l'anode (+) fait face vers l'extérieur.

1. Assurez-vous que le bouton de contrôle est en position fermée (OFF). Ouvrez lentement la valve de la bonbonne de gaz.
2. Enfoncez et tournez le bouton de contrôle sur la position LIGHT et appuyez sur l'allumeur pour produire une étincelle, tout en gardant le bouton enfoncé.
3. Vérifiez que la flamme du pilote est allumée en regardant à travers le tube de verre. Si le pilote ne s'allume pas, tournez le bouton de contrôle à la position « OFF » et répétez les étapes à partir du début. Il se peut que vous deviez essayer plusieurs fois.
4. Lorsque le pilote est allumé, gardez le bouton de contrôle enfoncé pendant 15 secondes, puis mettez-le en position « LOW ».
5. Pour une chaleur maximale, tournez le bouton de contrôle à « HIGH ».
6. Pour fermer la chaufferette, tournez le bouton de contrôle à « OFF ».
7. Fermez le robinet de la bouteille de gaz.



ENTRETIEN / ENTREPOSAGE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

- Afin de profiter d'une chaufferette ultraperformante pendant plusieurs années, assurez-vous d'effectuer les opérations d'entretien suivantes sur une base régulière :
- Gardez les surfaces externes propres.
- Utilisez une eau tiède savonneuse pour le nettoyage. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, corrosifs ou inflammables.
- Lorsque vous nettoyez l'appareil, assurez-vous de toujours garder au sec la zone autour du brûleur et du pilote. Si le contrôle du gaz est exposé à l'eau de quelque manière que ce soit, N'ESSAYEZ PAS de l'utiliser. On doit alors le remplacer.
- L'appareil doit être vérifié au moins une fois par année pour les araignées, les insectes et leurs nids.
- Les conduites d'air doivent demeurer libres de toute obstruction. Gardez les contrôles, le brûleur et les conduites d'air libres. Les signes de blocages potentiels sont :
 - Une odeur de gaz avec un vacillement prononcé d'une flamme jaune.
 - La chaufferette n'atteint pas la température désirée.
 - L'incandescence de la chaufferette est très irrégulière. La chaufferette fait des bruits d'éclatement.
- Les araignées et les insectes peuvent faire leurs nids dans les ouvertures du brûleur et de l'appareil. Cette condition dangereuse peut endommager la chaufferette et rendre son utilisation non sécuritaire. Nettoyez les ouvertures du brûleur à l'aide d'un cure-pipe robuste. L'air comprimé peut aider à nettoyer les petites particules.
- Les dépôts de carbone peuvent provoquer les incendies. Nettoyez le réflecteur et le tube de verre à l'aide d'une eau savonneuse si vous observez des dépôts de carbone. Nettoyez le tube de verre très délicatement.

ENTREPOSAGE :

Entre chaque utilisation :

- Mettez le bouton de contrôle à la position « OFF ».
- Fermez l'alimentation de la bonbonne de gaz en mettant le contrôle à la position « OFF ».
- Entrez la chaufferette debout dans un endroit à l'abri des éléments (tels que la pluie, le grésil, la grêle et la neige).
- Si vous le désirez, recouvrez la chaufferette d'une housse afin de protéger les surfaces extérieures et pour prévenir une accumulation de débris et de poussière dans les conduites d'aération.

LORS DES PÉRIODES PROLONGÉES D'INACTIVITÉ OU LORS DU TRANSPORT :

- Tournez le bouton de contrôle à la position « OFF ».
- Débranchez la bonbonne de gaz et placez-la à l'extérieur, dans un endroit sécuritaire et bien ventilé. Ne l'entrez PAS dans un endroit où la chaleur peut excéder 51 degrés Celsius.
- Entrez la chaufferette debout, dans un endroit à l'abri des éléments (tels que la pluie, le grésil, la grêle et la neige).
- Si vous le désirez, recouvrez la chaufferette d'une housse afin de protéger les surfaces extérieures et pour prévenir une accumulation de débris et de poussière dans les conduites d'aération.

AVERTISSEMENT POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Ne touchez pas et ne déplacez pas la chaufferette moins de 45 minutes après l'avoir utilisée.
- Permettez à tous les éléments chauffants de refroidir avant d'y toucher.

NOTE

- La corrosion se produit plus rapidement que normalement dans un environnement d'air salin (p. ex. près de la mer).
- Vérifiez régulièrement l'appareil pour la corrosion et faites immédiatement les réparations nécessaires.
- Attendez que la chaufferette soit refroidie avant de la couvrir.

TABLEAU DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
<i>La flamme d'allumage ne fonctionne pas</i>	<p>Il est possible que la valve du gaz soit fermée (position OFF)</p> <p>Le réservoir de gaz est vide</p> <p>L'injecteur de la flamme d'allumage est bloqué</p> <p>Il y a de l'air dans le système d'alimentation</p> <p>Les connexions sont desserrées</p> <p>La pression du gaz est trop faible</p>	<p>Ouvrez la valve du gaz en la mettant à la position ON</p> <p>Remplissez le réservoir</p> <p>Nettoyez ou remplacez l'injecteur de la flamme d'allumage</p> <p>Purgez l'air des tuyaux en appuyant sur le bouton de contrôle jusqu'à ce qu'il y ait une odeur de gaz</p> <p>Vérifiez tous les raccords</p> <p>Remplacez la bouteille de gaz par une bouteille pleine</p>
<i>La flamme d'allumage ne reste pas allumée</i>	<p>La pression du combustible est insuffisante</p> <p>Il y a des débris autour de la flamme d'allumage</p> <p>La connexion est desserrée</p> <p>Un thermocouple est défectueux</p> <p>Il y a une fuite de gaz dans le conduit</p>	<p>Tenez le bouton de commande variable enfoncé pendant 10 à 20 secondes (ou plus) après avoir allumé la flamme</p> <p>La bouteille est presque vide : remplacez-la</p> <p>Nettoyez la partie qui est sale</p> <p>Resserrez les connexions</p> <p>Remplacez le thermocouple</p> <p>Vérifiez les connexions</p>
<i>Le brûleur ne s'allume pas</i>	<p>La pression est trop faible</p> <p>L'ouverture est bloquée</p> <p>Le bouton de commande n'est pas à la position ON</p> <p>Un thermocouple est défectueux</p> <p>L'assemblage du pilote est courbé</p> <p>Le brûleur n'est pas au bon endroit</p>	<p>La bouteille est presque vide : remplacez-la</p> <p>Retirez le brûleur et nettoyez-le</p> <p>Mettez la valve à la position ON</p> <p>Remplacez le thermocouple</p> <p>Positionnez le pilote correctement</p> <p>Positionnez le brûleur au bon endroit et essayez de le rallumer</p>
<i>La flamme du brûleur est trop faible</i>	<p>Le tuyau d'alimentation du gaz est plié ou tordu</p> <p>L'injecteur du brûleur est bloqué</p>	<p>Redressez le tuyau d'alimentation et faites un essai d'étanchéité</p> <p>Nettoyez ou remplacez l'injecteur du brûleur</p>
<i>La flamme du brûleur s'éteint immédiatement après l'allumage</i>	<p>La pression du gaz est trop faible</p>	<p>Gardez la flamme d'allumage allumée pendant 10 minutes avant de tourner le bouton de commande à la position LO</p>
<i>L'écran chauffant est allumé de façon irrégulière</i>	<p>L'injecteur du brûleur est bloqué</p> <p>Base is not on a level surface</p> <p>La base de l'appareil n'est pas à niveau</p> <p>La pression du gaz est trop faible</p>	<p>Nettoyez ou remplacez l'injecteur du brûleur</p> <p>Placez la chaufferette à niveau</p> <p>Remplacez la bouteille de gaz par une bouteille pleine</p>
<i>Il y a une fumée épaisse et noire</i>	<p>Le brûleur est bloqué</p>	<p>Éteignez la chaufferette et laissez-la refroidir ; retirez ce qui bloque et nettoyez l'intérieur et l'extérieur du brûleur</p>
<i>Il y a une accumulation de carbone</i>	<p>Il y a de la saleté ou une pellicule sur le réflecteur et l'écran chauffant</p>	<p>Nettoyez le réflecteur et l'écran chauffant</p>

Paramount

GARANTIE LIMITÉE

**GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN – CLIENTS DU CANADA
IMPORTANT**

Ne PAS

retourner au magasin d'origine. Veuillez appeler notre Service d'assistance téléphonique sans frais au 1-800-561-5550. Pour le Service à la clientèle et les garanties envoyez un courriel à : parts@jrhome.com. Les heures d'ouverture sont de 7h00 à 15h00 HNP, du lundi au vendredi.

GARANTIE

Ce produit a été inspecté, testé et emballé avec soin afin d'éviter tout risque de bris durant l'expédition. Si vous constatez que, dans des conditions normales d'utilisation, l'une des pièces présente un défaut de matériau ou de fabrication, à l'exception des ampoules et des fusibles*, dans un délai de un an suivant la date d'achat, la pièce défectueuse sera réparée ou remplacée. En vertu de la présente garantie, la responsabilité de l'entreprise consiste, à sa discrétion, à remplacer ou à réparer la pièce défectueuse. Tous les frais ou dommages découlant de l'installation, du retrait ou du transport de l'appareil relèvent de la responsabilité du propriétaire et ne sont nullement couverts par la présente garantie. Le propriétaire assumera tous les autres risques découlant de l'utilisation ou du mauvais usage du produit. La garantie sera nulle si l'entreprise juge que la défectuosité ou la défaillance du produit découle d'un accident, d'une altération, d'un mauvais usage, d'une utilisation abusive, d'une installation ou d'un retrait effectué inadéquatement, d'un branchement à une source d'alimentation inadéquate de la part du propriétaire. L'entreprise n'assumera aucune autre obligation ni responsabilité par rapport à ce produit et n'autorise personne ni aucune entité à assumer d'autres obligations et responsabilités. * Les ampoules et les fusibles ne sont pas couverts par la présente garantie.

Si vous avez des questions au sujet de la garantie ou du service, veuillez composer notre numéro sans frais : 1-800-561-5550



Importé par J&R Home Products Ltd.
Visitez notre site à l'adresse suivante : www.jrhome.com
Fabriqué en Chine